рхангельск (8182)63-90-72 стана (7172)727-132 страхань (8512)99-46-04 арнаул (3852)73-04-60 елгород (4722)40-23-64 рянск (4832)59-03-52 ладивосток (423)249-28-31 олгоград (844)278-03-48 ологда (8172)26-41-59 оронеж (473)204-51-73 катеринбург (343)384-55-89 ваново (4932)77-34-06

жевск (3412)26-03-58
ркутск (395)279-98-46
азань (843)206-01-48
алининград (4012)72-03-81
алуга (4842)92-23-67
емерово (3842)65-04-62
иров (8332)68-02-04
раснодар (861)203-40-90
расноярск (391)204-63-61
урск (4712)77-13-04
ипецк (4742)52-20-81
иргизия (996)312-96-26-47

агнитогорск (3519)55-03-13 осква (495)268-04-70 урманск (8152)59-64-93 абережные Челны (8552)20-53-41 ижний Новгород (831)429-08-12 овокузнецк (3843)20-46-81 овосибирск (383)227-86-73 мск (3812)21-46-40 орел (4862)44-53-42 ренбург (3532)37-68-04 јенза (8412)22-31-16 азахстан (772)734-952-31

Термь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

ургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 фа (347)229-48-12 абаровск (4212)92-98-04 елябинск (351)202-03-61 ереповец (8202)49-02-64 рославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: emw@nt-rt.ru || www.etiprom.nt-rt.ru

СИСТЕМА СБОРНЫХ ШИН РАЗЪЕДИНИТЕЛИ И ДЕРЖАТЕЛИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ NH, D, Do, CH Технические характеристики

## **ETIBUSBAR**



Разьединители и держатели предохранителей NH для сборных шин 60мм										
Тип	Код	Габарит NH	Описание	Параметры	Вес (кг)	Упаковка (шт.)				
PTV-B 00 3p M8	1696035	00	Держатель предохранителей	3р, 5-10мм шина, клемма М8	0,88	1				
PTV-B 00 3p F57	1696036	00		3р, 5-10мм шина, клемма F57	0,863	1				
PTV-B 1 3p M10 BOTTOM	1696037	1		3р, 5-10мм шина, нижнее подкл.	2,373	1				
PTV-B 1 3p M10 TOP	1696038	1		3р, 5-10мм шина, верхнее подкл.	2,36	1				
PTV-B 2 3p M10 BOTTOM	1696039	2		3р, 5-10мм шина, нижнее подкл.	3,212	1				
PTV-B 2 3p M10 TOP	1696040	2		3р, 5-10мм шина, верхнее подкл.	3,199	1				
HVL-B 000 3p F57 Slim*	1696041	000	Разъединитель предохранителей	3р, 5-10мм шина, нижнее подкл., (компактный)	0,773	1				
PRS 00 B TOP 195	1696123	00	Защитная крышка	3р, верхняя, короткая (длина снизу вверх 195мм), для PTV-В 00	0,015	1				
PRS 00 B BOTTOM 195	1696124			3р, габарит 00, нижняя, короткая (длина снизу вверх 195мм), для держателей PTV-B 00	0,01	1				
PRS 00 B TOP 230	1696125			3р, габарит 00, верхняя, широкая (длина снизу вверх 230мм), для держателей РТV-В 00	0,037	1				
PRS 00 B BOTTOM 230	1696126			3р, габарит 00, нижняя, широкая (длина снизу вверх 230мм), для держателей PTV-B 00	0,04	1				
H-PTV-B 00	1696131			для предохранителей в держателях PTV-B 00	0,012	3				

* в разъединителях предохранителей HVL-B 000 можно использовать только предохранители габарита 000 (00C)
--

Тип	Код	Описание		Вес (кг)	Упаковка (шт.)
DVL-60/183	1696050	Разъединитель	для предохранителей DO2	0,295	1 (wr.)
CHVL-60/183	1696152		для предохранителей СН	0,295	1
PTV-B D02-27/183-5	1696051		D02, 3р, под адаптер, ширина 27мм	0,102	10
PTV-B DII-45/273-5	1696052	_	DII, 3р, под адаптер, ширина 45мм	0,174	1
PTV-B DIII-54/333-5	1696053	Держатель	DIII, 3р, под адаптер, ширина 54мм	0,202	10
PTV-B DII-45/273S-5	1696054	предохранителей	DII, 3р, для крепежных винтов, ширина 45мм	0,164	10
PTV-B DIII-54/333S-5	1696055		DIII, 3р, для крепежных винтов, ширина 54мм	0,192	10
C-PTV-B D02-27/183/195	1696056		ширина 27мм, высота 195мм	0,02	10
C-PTV-B D02-36/183/195	1696057		ширина 36мм, высота 195мм	0,029	10
C-PTV-B DII-45/273/195	1696058		ширина 45мм, высота 195мм	0,038	10
C-PTV-B DIII-54/333/195	1696059	Защитная	ширина 54мм, высота 195мм	0,041	10
C-PTV-B D02-27/183/230	1696060	крышка	ширина 27мм, высота 230мм	0,022	10
C-PTV-B D02-36/183/230	1696061		ширина 36мм, высота 230мм	0,034	10
C-PTV-B DII-45/273/230	1696062		ширина 45мм, высота 230мм	0,039	10
C-PTV-B DIII-54/333/230	1696063		ширина 54мм, высота 230мм	0,045	10
CL-PTV-B D/195	1696064	Боковая	ширина 195мм для C-PTV-B / 195	0,014	1
CL-PTV-B D/230	1696065	защитная крышка	ширина 230мм для C-PTV-B / 230	0,019	10
RPH-195	1696066	Защитная		0,044	15
HP-DVL	1696067	крышка	для DVL и CHVL, верх+низ	0,01	2
RTP-D02-27/183	1696068		верх+низ, 27мм ширина	0,003	20
RTP-D02-36/183	1696069	Фронтальная	верх+низ, 36мм ширина	0,004	20
RTP-DII-45/273	1696070	защита	верх+низ, 45мм ширина	0,005	10
RTP-DIII-54/333	1696071		верх+низ, 54мм ширина	0,006	10
PRS-D02-27/183	1696072		верх+низ, 27мм ширина	0,006	20
PRS-D02-36/183	1696073		верх+низ, 36мм ширина	0,008	20
PRS-DII-45/273	1696074	Лицевая защита	верх+низ, 45мм ширина	0,01	10
PRS-DIII-54/333	1696075		верх+низ, 54мм ширина	0,009	10
RTP-RL/230	1696076		прав.+лев.	0,017	20
PRS-DVL	1696077	Заглушка D модуля	-	0,019	10





PRS-D ...

<mark>А</mark>рхангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 <mark>А</mark>страхань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Липецк (4742)52-20-81 **И**ваново (4932)77-34-06

**И**жевск (3412)26-03-58 **И**ркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 **К**алининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 **К**раснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04

Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Самара (846)206-03-16 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Санкт-Петербург (812)309-46-40 <mark>Т</mark>юмень (3452)66-21-18 Саратов (845)249-38-78 евастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Ульяновск (8422)24-23-59 <mark>У</mark>фа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 **Ч**елябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 **Я**рославль (4852)69-52-93