Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: emw@nt-rt.ru || www.etiprom.nt-rt.ru

ДЕРЖАТЕЛИ КОНЦЕВЫЕ И ДЕРЖАТЕЛИ ПОДВЕСНЫЕ ДЛЯ ПРОВОДОВ ASXSN

Технические характеристики

ETILINE

Держатели концевые и держатели подвесные для проводов ASXSn

Особенности:

- концевые держатели выполнены из специального сплава алюминия, стойкого к коррозии,
- части, соприкасающиеся с СИП изготовлены из полиамида, устойчивого к УФ облучению и тяжелым атмосферным условиям,
- подвесные держатели изготовлены из стали горячего цинкования, или из алюминия,
- резиновые вставки устойчивы к УФ облучению,
- позволяют монтировать провод с сечением до 120mm^2.



Применение - Концевые держатели применяются в системах изолированных самонесущих проводников. Применяются для крепления СИП ASXSn на стенах строений и столбах с помощью стандартных крюков. Подвесные держатели служат для поддержания пролетов СИП ASXSn сечением 16 - 120 мм^2 стандартными шурупами с крюком. Угловые подвесные зажимы применяются для подвешивания провода СИП ASXSn под углом 90°.

Технические характеристики:

Тип	Основной провод (мм^2)	Зажимное усилие (Nm)	Допустимая нагрузка (kN)
Держатель концевой 2x16-25	2x16-25	22	2,5
Держатель концевой 4x16-25	4x16-25	22	5
Держатель концевой 2x35-95	2x35-95	22	5
Держатель концевой 4x35-95	4x35-95	22	15
Держатель концевой 4x70-120	4x70-120	44	16
Держатель концевой 4x25-50	4x25-50	44	10

Держатель концевой 2x16-25

Тип	Сечение (мм^2)	Код	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
Держатель концевой 2x16-25	2x16-25	2912001	0,16	1/100

Держатель концевой 4x16-25

Тип	Сечение (мм^2)	Код	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
Держатель концевой 4x16-25	4x16-25	2912002	0,17	1/100

Держатель концевой 2x35-95

Тип	Сечение (мм²)	Код	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
Держатель концевой 2x35-95	2x35-95	2912004	0,73	1/100

Держатель концевой 4x35-95

Тип	Сечение (мм²)	Код	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
Держатель концевой 4x35-95	4x35-95	2912003	0,87	1/100

Держатель концевой 4x70-120

Тип	Сечение (мм²)	Код	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
Держатель концевой 4x70-120	4x70-120	2912005	1,25	1/100

Держатель концевой 4x25-50

Тип	Сечение (мм²)	Код	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
Держатель концевой 4x25-50	4x25-50	2912006	0,81	1/100

Технические характеристики держателей подвесных

Тип	Сечение (мм²) провод ASXSn	Допустимая нагрузка (kN)
Держатель подвесной Z20	2x16 ∅13	2,5
Держатель подвесной Z2041	4x16-25 ∅18,5	2,5
Держатель подвесной Z2042	4x25-35 ∅23	2,5
Держатель подвесной Z2043	4x50-70 ∅30	2,5
Держатель подвесной Z2044	4x70-95 ∅37	2,5
Держатель подвесной наружный Z2045	4x16-25 ∅18,5	5
Держатель подвесной наружный Z2046	4x25-35 ∅23	5
Держатель подвесной наружный Z2047	4x50-70 ∅30	5
Держатель подвесной наружный Z2048	4x70-95 ∅37	5
Держатель подвесной универсальный 16-120	2x16 4x120	2,5
Держатель подвесной Al 16-120	4x16-120	2,5
Держатель подвесной наружный 0-60 угловой	4x16-25 ∅18,5	5
Держатель подвесной наружный 0-60 угловой	4x25-35 ∅23	5
Держатель подвесной наружный 0-60 угловой	4x50-70 ∅30	5
Держатель подвесной наружный 0-60 угловой	4x70-95 ∅37	5
Держатель подвесной наружный SPIN 320	4x95+2x35 4x120	10

Держатель подвесной

Тип	Сечение (мм²) провод ASXSn	Код	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
Держатель подвесной Z204	2x16 ∅13	2912010	0,37	1/100
Держатель подвесной Z2041	4x16-25 ∅18,5	2912011	0,37	1/100
Держатель подвесной Z2042	4x25-35 ∅23	2912012	0,37	1/100
Держатель подвесной Z2043	4x50-70 ∅30	2912013	0,37	1/100
Держатель подвесной Z2044	4x70-95 ∅37	2912014	0,37	1/100

Держатель подвесной наружный 0° - 90°

Тип	Сечение (мм²) провод ASXSn	Код	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
Держатель подвесной наружный Z2045	4x16-25 ∅18,5	2912015	0,72	1/100
Держатель подвесной наружный Z2046	4x25-35 ∅23	2912016	0,72	1/100
Держатель подвесной наружный Z2047	4x50-70 ∅30	2912017	0,72	1/100
Держатель подвесной наружный Z2048	4x70-95 ∅37	2912018	0,72	1/100

Держатель подвесной универсальный

Тип	Сечение (мм²) провод ASXSn	Код	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
Держатель подвесной универсальный 16-120	2x16-4x120	2912019	0,31	1/100

Держатель подвесной Al

Тип	Сечение (мм²) провод ASXSn	Код	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
Держатель подвесной Al 16-120	4x16-120	2912021	0,38	1/100

Держатель подвесной наружный 0°-60° угловой

Тип	Сечение (мм²) провод ASXSn	Код	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
Держатель подвесной наружный 0°-60°	4x16-25 ∅18,5	2912022	1,74	1/100
Держатель подвесной наружный 0°-60°	4x25-35 ∅23	2912023	1,74	1/100
Держатель подвесной наружный 0°-60°	4x50-70 ∅30	2912024	1,74	1/100
Держатель подвесной наружный 0°-60°	4x70-95 ∅37	2912025	1,74	1/100

Держатель подвесной наружный SPIN

Тип	Сечение (мм²) провод ASXSn	Код	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
Держатель подвесной наружный SPIN 320	4x95+2x35 4x120	2912026	0,1	1/100

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: emw@nt-rt.ru || www.etiprom.nt-rt.ru