Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: emw@nt-rt.ru || www.etiprom.nt-rt.ru

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ
Технические характеристики

ETIMETR

ETIMETR

Измерительные приборы электромагнитные (AC)

Особенности:

→ сменные шкалы,

→ небольшие потери мощности.



FQ 0X07

FQ 0507

Применение - Измерительные приборы электромагнитные применяются для измерения величины переменного тока и напряжения с частотой от 15 Hz до 100 Hz. Класс точности 1,5. Шкалы для данных приборов нелинейные.

Технические характеристики:	
Размер прибора	45x45, 48x48, 72x72,96X96, 144X144
Класс точности	1,5
Шкала	90°
Диапазон измерений	0...100...600 mA - прямого подключения; 0...1...60 A - прямого подключения; ...xA/1A, ...xA/5A - подключение через трансформатор тока (AC) 0...6...600 V - прямого подключения; .../100V, .../110V подключение через трансформатор напряжения (AC)
Потери мощности: - амперметр x/1A x/5A - вольтметр	от 0,3VA до 1,2VA до 0,4VA до 0,7VA от 1,2VA до 4VA
Величина диапазонов измерений с помощью трансформатора	1-, 1,2-, 1,5- 2-, 2,5-, 3-, 4-, 5-, 6- 7,5-(8) и кратно данным значениям

Измерительные приборы электромагнитные

Тип	Код	Размер прибора	Шкала	Диапазон измерений	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
FQ 0507	4802130	45x45	90°	15A	0,10	1
FQ 0507	4802140	45x45	90°	25A	0,10	1
FQ 0507	4802150	45x45	90°	xA/5A с доп. трансформатором	0,10	1
FQ 0507	4802160	45x45	90°	250V	0,10	1
FQ 0507	4802170	45x45	90°	400V	0,10	1
FQ 0507	4802180	45x45	90°	500V	0,10	1
FQ 0507	4802190	45x45	90°	xV/110 V с доп. трансформатором	0,10	1
FQ 407	4802200	48x48	90°	15A	0,10	1
FQ 407	4802210	48x48	90°	25A	0,10	1
FQ 407	4802220	48x48	90°	40A	0,10	1
FQ 407	4802230	48x48	90°	xA/5A с доп. трансформатором	0,10	1
FQ 407	4802240	48x48	90°	250V	0,10	1
FQ 407	4802250	48x48	90°	400V	0,10	1
FQ 407	4802260	48x48	90°	500V	0,10	1
FQ 407	4802270	48x48	90°	xV/110 V с доп. трансформатором	0,10	1
FQ 0307	4802280	72x72	90°	15A	0,16	1
FQ 0307	4802290	72x72	90°	25A	0,16	1
FQ 0307	4802300	72x72	90°	40A	0,16	1
FQ 0307	4802310	72x72	90°	60A	0,16	1
FQ 0307	4802320	72x72	90°	xA/5 A с доп. трансформатором	0,10	1
FQ 0307	4802330	72x72	90°	250V	0,16	1
FQ 0307	4802340	72x72	90°	400V	0,16	1
FQ 0307	4802350	72x72	90°	500V	0,16	1
FQ 0307	4802360	72x72	90°	xV/110 V с доп. трансформатором	0,10	1
FQ 0207	4802370	96x96	90°	15A	0,20	1
FQ 0207	4802380	96x96	90°	25A	0,20	1
FQ 0207	4802390	96x96	90°	40A	0,20	1
FQ 0207	4802400	96x96	90°	60A	0,20	1
FQ 0207	4802410	96x96	90°	xA/5 A с доп. трансформатором	0,10	1
FQ 0207	4802420	96x96	90°	250V	0,20	1
FQ 0207	4802430	96x96	90°	400V	0,20	1
FQ 0207	4802440	96x96	90°	500V	0,20	1
FQ 0207	4802450	96x96	90°	xV/110 V с доп. трансформатором	0,10	1
FQ 0107	4802460	144x144	90°	15A	0,20	1
FQ 0107	4802470	144x144	90°	25A	0,20	1
FQ 0107	4802480	144x144	90°	40A	0,20	1
FQ 0107	4802490	144x144	90°	60A	0,20	1
FQ 0107	4802500	144x144	90°	xA/5 A с доп. трансформатором	0,10	1
FQ 0107	4802510	144x144	90°	250V	0,20	1
FQ 0107	4802520	144x144	90°	400V	0,20	1
FQ 0107	4802530	144x144	90°	500V	0,20	1
FQ 0107	4802540	144x144	90°	xV/110 V с доп. трансформатором	0,10	1

Сменные шкалы к амперметрам серии FQ - размеры - 45x45 (на шину TH 35) 48x84, 72x72, 96x96, 144x144. Шкала 90°.

Диапазон	45 x 45 Код	48 x 48 Код	72 x 72 Код	96 x 96 Код	144 x 144 Код
60 A	4802550	4802630	4802710	4802790	4802870
80 A	4802560	4802640	4802720	4802800	4802880
100 A	4802570	4802650	4802730	4802810	4802890
150 A	4802580	4802660	4802740	4802820	4802900
200 A	4802590	4802670	4802750	4802830	4802910
300 A	4802600	4802680	4802760	4802840	4802920
400 A	4802610	4802690	4802770	4802850	4802930
500 A	4802620	4802700	4802780	4802860	4802940

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: emw@nt-rt.ru || www.etiprom.nt-rt.ru